

## β-木糖苷酶 (β-xylosidase) 测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

**注 意：** 正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

### 测定意义：

β-木糖苷酶(EC3.2.1.37)存在于植物、细菌和真菌等生物体，是催化木聚糖类半纤维素降解的关键酶，产物木糖可作为碳源应用于微生物发酵。另外，β-木糖苷酶还可以作为生物漂白剂应用于造纸工业，比传统的漂白法环保，具有广泛的应用价值。

### 测定原理：

β-木糖苷酶催化对硝基苯酚-β-D-木糖苷产生对硝基苯酚，对硝基苯酚在 405nm 处有特征吸收峰，测定 405nm 光吸收增加速率，可计算 β-木糖苷酶活性。

### 自备实验用品及仪器：

天平、低温离心机、可见分光光度计、1 mL 玻璃比色皿和蒸馏水。

### 试剂组成和配制：

提取液：液体 50mL×1 瓶，4°C 保存。

试剂一：液体 2mL×1 瓶，4°C 避光保存。

试剂二：液体 20mL×1 瓶，4°C 保存。

试剂三：液体 20mL×1 瓶，4°C 保存。

### 粗酶液提取：

1. 组织：按照组织质量 (g)：提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）进行冰浴匀浆，然后 10000g，4°C，离心 20min，取上清待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量 (10<sup>4</sup> 个)：提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 10000g，4°C，离心 10min，取上清置于冰上待测。
3. 液体：直接检测。

### 测定操作表：

	对照管	测定管
酶液 (μL)	200	200
试剂一 (μL)		50
试剂二 (μL)	400	350
混匀，45°C 水浴 20min		
试剂三 (μL)	400	400
混匀，静置 5min，蒸馏水调零，405nm 处测定吸光值 A，计算 ΔA=A 测定管-A 对照管。每个测定管设一个对照管。		

**β-木糖苷酶活性计算公式:**

标准曲线:  $y=13.226x+0.0011$ ,  $R^2=0.9998$ ;  $x$  为标准品浓度 ( $\mu\text{mol/mL}$ ),  $y$  为吸光值  $\Delta A$ 。

1、按蛋白浓度计算

酶活定义:  $45^\circ\text{C}$ ,  $\text{pH}7.4$  时每毫克蛋白 1min 内催化产生 1 nmol 对硝基苯酚为一个酶活单位。

$$\begin{aligned}\beta\text{-木糖苷酶活性 (nmol/min/ mg prot)} &= (\Delta A - 0.0011) \div 13.226 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T \times 1000 \\ &= 11.34 \times (\Delta A - 0.0011) \div \text{Cpr}\end{aligned}$$

2、按样本质量计算:

酶活定义:  $45^\circ\text{C}$ ,  $\text{pH}7.4$  时每克样品 1min 内催化产生 1 nmol 对硝基苯酚为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性 (nmol/min/g 鲜重)} = (\Delta A - 0.0011) \div 13.226 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T \times 1000 = 11.34 \times (\Delta A - 0.0011) \div W$$

3. 按细胞数量计算:

酶活定义:  $45^\circ\text{C}$ ,  $\text{pH}7.4$  时每  $10^4$  个细胞 1min 内催化产生 1 nmol 对硝基苯酚为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性 (nmol/min/}10^4\text{cell)} = (\Delta A - 0.0011) \div 13.226 \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \times V_{\text{样总}} \div \text{细胞数量 (万个)} \div T \times 1000 = 11.34 \times (\Delta A - 0.0011) \div \text{细胞数量 (万个)}$$

(4) 按液体体积计算

酶活定义:  $45^\circ\text{C}$ ,  $\text{pH}7.4$  时每毫升液体 1min 内催化产生 1 nmol 对硝基苯酚为一个酶活单位。

$$\begin{aligned}\beta\text{-木糖苷酶活性 (nmol/min/ mL)} &= (\Delta A - 0.0011) \div 13.226 \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T \times 1000 \\ &= 11.34 \times (\Delta A - 0.0011)\end{aligned}$$

$V_{\text{样总}}$ : 加入提取液体积, 1mL;  $V_{\text{反总}}$ : 反应总体积, 0.6mL;  $V_{\text{样}}$ : 反应中样品体积, 0.2mL;  $\text{Cpr}$ : 样本蛋白浓度, mg/mL;  $W$ : 样品质量, g;  $T$ : 反应时间, 20min;  $1000:1\mu\text{mol/mL}=1000\text{nmol/mL}$

$\Delta A$  控制在 0.01-2 范围内, 若  $\Delta A$  大于 2, 可适当减小样本量。

标准曲线线性范围为:  $0.01\mu\text{mol/mL}-0.5\mu\text{mol/mL}$ 。